Item No.	Color	FOR USE IN	Page	Chip
KX-FA76A(toner)	Black	KX-FL503CN/523CN/553CN, FLM-551/552/ 553/558,FLB-752/753/755/756/758 .	2000	NO CHIP
KX-FA77/78A(Drum)	Black		6000	NO CHIP
KX-FA83A/E(toner)	Black	KX-FL 511/512/513/543/611/612/613/653/658/663.	2500	NO CHIP
KX-FAD084(Drum)	Black		10000	NO CHIP
KX-FAD086(Drum)	Black	KX-FLB 801/802/803/811/812/813/851/852/853.	10000	NO CHIP
KX-FA87E(toner)	Black		5000	NO CHIP
KX-FA85E(toner)	Black		2500	NO CHIP
KX-FAT88A/90/296(toner)	Black	KX-FL401/402/403/313CN/315CN/318CN/318CN,KX-FLC411/412/413/323CN/333CN/338CN	2000	NO CHIP
KX-FAD89A/91/297/E(Drum)	Black		10000	NO CHIP
KX-FAT92A/94E((toner)	Black	KX-MB 262/263/271/283/763/772/773/778/781/783/788.	2000	NO CHIP
KX-FAD93A/95E(Drum)	Black		6000	NO CHIP
KX-FL-411/415(TONER)	Black	Panasonic KX-MB2003CN/2008CN/2033CN/2038CN/KX-MB2000/2010/2020/2030RU /2088CN/2083CN/	2500	NO CHIP
KX-FL-412/416(DRUM)	Black		10000	NO CHIP
Pan UG 3313(一体盒）	Black	Alcatel Fax 3789, Konica-Minolta-QMS Fax 3785, Alcatel Fax 3799, Panasonic DF-1100, Panasonic DX-1000, Panasonic DX-2000, Panasonic UF-550, Panasonic UF-560, Panasonic UF-770, Panasonic UF-770i, Panasonic UF-880, Panasonic UF-885, Panasonic UF-889	10000	NO CHIP
KX-FAC408CN	Black	KX-MB1508CN/MB1528CN	2500	NO CHIP
KX-FAC398CN	Black		1500	NO CHIP
KX-FAC298（一体盒）	Black	FL-353CN/358CN	2000	NO CHIP
KX-FAD299（一体盒）	Black		10000	NO CHIP
KX-FAC439CN	Black	KX-MB2538CN/KX-MB2238CN/	6000	NO CHIP
KX-FAC438CN	Black		3000	NO CHIP
KX-FAC428CN	Black		2000	NO CHIP
KX-FAD422CN	Black		18000	NO CHIP
KX-FAC418CN	Black	KX-MB1679CNB/KX-MB1667CNB/KX-MB1665CNB/KX-MB1678CNW/KX-MB1666CNW/KX-MB1663CNW/	2000	NO CHIP
KX-FAD419CN	Black		8000	NO CHIP
KX-FAC405CN	Black	KX-MB3028CN/	5000	NO CHIP
KX-FAD406CN	Black		15000	NO CHIP
KX-FAC410A	Black	Panasonic KX-MB1508CN/MB1528CN/MB1538CN	2500	CHIP
KX-FAD422A	Black	Panasonic KX-MB2238CN MB2538CN	15000	
KX-FAT477A	Black	Panasonic KX-MB1935cn/1955cn/1985cn/2123cn/2133cn/2173cn/2178cn/2128cn/2138cn	2000	
KX-UG3391	Black	Panasonic KX- UF-4500/UF-4600/UF-5500/UF-5600	3000	
KX-UG3221	Black	Panasonic KX- UF-4100 UF-490CN	6000	
KX-UG3220	Black	Panasonic UF-490CN UF4100	20000	
KX-FAT431A	Black	Panasonic KX-MB2200/2233/2230/2270/2545/2575	6000	
KX-FAT430X	Black	Panasonic KX-MB2230/2270/2515/2545	3000	
KX-FAD473	Black	Panasonic KX-MB1900/1975/2120/2130/2150/2170	10000	
KX-FAC477/472	Black	Panasonic FAC477CN	2000	
KX-FA411E	Black	Panasonic KX-MB2085/1900/2000/2010/2020/2025/2030/2061/2062/2001/2011/2090/2061	3000	
KX-FAD089A	Black	PanasonicKX-FL401/402/403/313/315/318CN;KX-FLC411/412/413C/KX-FL313/318/323/328/333/343/353/443/401/402/403/411/412/413/422/423	10000	
KX-FAD412E	Black	KX-MB1900/KX-MB2000/KX-MB2010/KX-MB2010/KX-MB2020/KX-MB2025/KX-MB2030	6000	