Item No.	Color	FOR USE IN	Page	Chip
413460	BK	Ricoh Aficio SP1000SF/SPC400DN/Ricoh Fax1140L/1180L	4000	with
FX150LC	BK	Ricoh FX 150S/150FS	2200	with
FX150HC	BK		4000	with
885288	BK	Ricoh Aficio 1022/1032/1027/2022/2027/2032/3025/3030	11000	
888215	BK	Ricoh Aficio 2015/2018/2018D	9000	
885149	BK	Ricoh Aficio 340/350/350E/355/450/450E/455/455E	15000	
885212	BK	Ricoh Aficio 550/650	42000	
885235	BK	Ricoh Aficio 551/700	43000	
888008	BK	Ricoh Aficio 850	53000	
888181	BK	Ricoh Aficio 2035/2045/3035/3045	30000	
407258	BK	Ricoh SP 201Nw/201/204SFNw/204SN/204SF/213Nw /213SNw/203SFN/203SF200N/200/202SF/201SF/201S/202S	2600	
885247	BK	Ricoh Aficio 1035/1045/MP3500/MP4500	23000	
406464	BK	Ricoh Aficio SP 3400DN/3400N/3400SF/3410SF	2500	
406465	BK		5000	
402888	BK	Ricoh Aficio SP 3200SF, Savin SP3200SF, Lanier AC230n	8000	
840040	BK	Ricoh Aficio MP3500/MP4000/MP4500/MP5000	30000	
885400	BK	Ricoh Aficio 1060/1075/2060/2075/MP5500/6000/6001/6500/7000/ 7001/7500/8000/8001/SP9100DN	43000	
885098	BK		43000	
402809	BK	Ricoh Aficio SP 4100N/ SP 4110N	15000	
402877	BK	Ricoh Aficio SP5100N	20000	
406649	BK	Ricoh Aficio SP6330N	20000	
820079	BK	Ricoh Aficio SP8200N	36000	
889735	BK	Ricoh Aficio SP9100DN		
AC104	BK	Ricoh AC104/Fax 1130L/1170L/2210L/LF215	3000	
411880	BK	Ricoh AC204/Lanier AC016/Savin AC204	6000	
411879	BK		15000	
888260	BK	Ricoh Aficio 1515/1515F/1515MF/MP 161/171	7000	
841337	BK	Ricoh Aficio 1022/1027	11000	
Ricoh 200	BK	Ricoh 200	4000	
SP 110Q	BK	Ricoh SP 110 Q	型 2000页	
200Q	BK	Ricoh SP 200 Q	2600	
310C	BK	Ricoh SP 312DNw/310SFN/310NW/310DNW/310SFNW	3500	
310C	BK		2000	
311LC	BK	Ricoh SP 310DNw	3500	
311HC	BK		6400	
SP 3400LC	BK	Aficio SP 3510DN/Aficio SP 3500N/Aficio SP3410DN/Aficio SP3400N/Aficio SP 3500SF/Aficio SP 3500SF/Aficio SP 3400SF	2500	
SP 3400HC	BK		5000	
SP 3500XC	BK		6400	
SP4100 220	BK	Aficio SP4310N	90000	
SP4310	BK		15000	
100C	BK	Aficio SP 100	2000	
SP 1200C	BK	Aficio SP 1200	2600	
SP 1200	BK		12000	
SP 6330LC	BK	Aficio SP 6330N		
SP 6330HC	BK			
406942	BK		2.6K	
SP 100C	BK			
SP 200	BK	Ricoh SP 200/201/200N/210/212Nw202SF/201SF/200SF/202S/201S/200S/210SF/210SU	2.6k	
SP 1200C	BK	Aficio SP 1200SU/Aficio SP 1200S/Aficio SP 1200SF	2.6k	
R2485	BK	AficioFX200L		
MP2501C	BK	MP 2013L/MP 1813L/MP 2001L		
AF1515	BK	Ricoh Aficio 1515	60000	
85250	BK	Savin C2525/C3030 Gestetner DSC525/DSC530 Ricoh Aficio MP C2000/C2500/C3000 Lanier LD425C LD430C	20000	
85251	BK		15000	
85252	BK		15000	
85253	BK		15000	

B1220D	BK	Aficio MP B1220D	5500	
B1270D	BK	Aficio MP B1270D	5000	
B2220D	BK	Aficio MP B2220D	8000	
B3210D	BK	Aficio MP B3210D	12000	
SP 150LE/407971	BK	Ricoh SP 150/150SU/150w/150SUw	700	
SP 150HE/408010	BK		1500	
408161	BK	Ricoh SP 377DNwX/SP 377SFNwX/SP 377SNwX	6400	
R-AF1027	BK	Ricoh SP1027/2027/1022/2022/3025/300/3350/2030/2550	70000	
R-AF1018	BK	Ricoh SP AF1015 1018 1610 1800 2000 2015 2018	70000	
R-MP301-AXL	BK	Ricoh AF-MP301SPF/MP301SP	8000	
SP277	BK	Ricoh SP 277NwX / SP 277SNwX / SP 277SFNwX	2600	
MP 601/407823/SP5300	BK	Ricoh SP 5300DN/SP 5310DN/MP 501SPF/MP 601SPF	25000	
MP 401/841886	BK	Ricoh SP 4520DN/MP 401SPF/MP 402SPF	10400	
SP 4500L/407323/407321	BK	Ricoh SP 3600SF/3610SF/3600DN/4510SF/4510DN	3000	
SP 4500/407340/407319	BK		6000	
SP 4500H/407318/407316	BK	Ricoh SP 4510DN/4510SF	12000	
SP400E/408062	BK	Ricoh SP 450DN/SP 400DN	2500	
SP400LE/408061	BK		5000	
SP400HE/408060	BK		10000	
SP5200	BK	Ricoh SP 5200DN/5210DN/5200S/5210SR	25000	
SP 300	BK	Ricoh Aficio SP 300/SP300DN	3000	
SP330	BK	Ricoh Aficio SP 330DN/SP330SN/SP 330SFN	7000	
SP3500（406989）	BK	Ricoh Aficio SP3500SF/3510DN/3500N/3510SF	6400	WW(ex.JP)
MP6054-A	BK	Ricoh MP 4054/4054SP/5054/5054SP/6054/6054SP	25900	
R-2014D	BK	Ricoh MP2014/MP2014D/MP2014AD	60000	
R-MP2014C-AXL	BK	Ricoh MP2014/MP2014D/MP2014AD	4000	
R-MP2501C-AXL	BK	Ricoh MP1813/2001/2013/2501/2001/1813L/2001L/2013L/2501L/2001SP	9000	
R-MP301C-AXL	C	Ricoh MP301SP/MP301SPF	8000	
SP-450L (408061)	BK	Ricoh SP 450DN/SP 400DN	5000	
SP-450H (408060)	BK	Ricoh SP 450DN/SP 400DN	10000	
406475	K	Ricoh Aficio SP C231N/C232DN/C311N/C312DN/C320DN	6500	
406476	C		6000	
406477	M		6000	
406478	Y		6000	
841276	K	Ricoh Aficio MP C2800/C3300	20000	
841277	Y		15000	
841278	M		15000	
841279	C		15000	
888604/841342	K	Savin C3535/C4540 Gestetner DSC535/DSC545 Ricoh Aficio MP C3500/C4500	23000	
888605/884979	Y		17000	
888606/884980	M		17000	
888607/884981	C		17000	
841284	K	Savin C4040/C5050 Lanier LD540C/LD550C Ricoh Aficio MP C4000/C5000	23000	
841285	Y		17000	
841286	M		17000	
841287	C		17000	
841357	K	Ricoh Aficio MPC6501/MPC7501 Lanier LD365C/LD375C Savin C9065/C9075	21600	
841358	C		21600	
841359	M		21600	
841360	Y		21600	
C231SF	K	Aficio SP C231SF	6.5/2.5k	
C231SF	C		6k/2.5k	
C231SF	M		6k/2.5k	
C231SF	Y		6k/2.5k	
C430	K	Ricoh Aficio SP C430DN/C431DN	15000	
C430	Y		15000	
C430	M		15000	
C430	C		15000	

C820	K	Ricoh Aficio SP C820DN/C821DN	15000	
C820	Y		15000	
C820	M		15000	
C820	C		15000	
SP C250/407729/600568	K	Ricoh SP C250/SP C260DNW/SP C261SF	2K	
SP C250/407730/600569	C		1.6K	
SP C250/407731/600570	M		1.6K	
SP C250/407732/600571	Y		1.6K	
SP C310HC	K	Aficio SP C242DN/Aficio SP C242SF	6.5K	
SP C310HC	C		6.0K	
SP C310HC	M		6.0K	
SP C310HC	Y		6.0K	
SP C310C	K		2.5K	
SP C310C	C		2.5K	
SP C310C	M		2.5K	
SP C310C	Y		2.5K	
SP C220	K	Aficio SP C240DN/Aficio SP C220	2.3K	
SP C220	C		2.3K	
SP C220	M		2.3K	
SP C220	Y		2.3K	
C310	K	Aficio SP C312DN	6.5K/2.5K	
C312）	C		6.5K/2.5K	
C313	M		6.5K/2.5K	
C314	Y		6.5K/2.5K	
C222	K	Aficio SP C222DN/Aficio SP C222DN	2K	
C223	C		2K	
C224	M		2K	
C225	Y		2K	
MP C2503C	K			
MP C2503HC	C	Ricoh MP C2003/MP C2503/MP C2004/MP C2504		
MP C2503HC	M			
MP C2503HC	Y			
MP C2503LC	C			
MP C2503LC	M			
MP C2503LC	Y			
MP C8002C	K	MP C8002SP/MP C6502SP		
MP C8002C	C			
MP C8002C	M			
MP C8002C	Y			
MP C6003C	K	Ricoh MP C5503/MP C4503/MP C6003/MP C4504/MP C5504/MP C6004		
MP C6003C	C			
MP C6003C	M			
MP C6003C	Y			
MP C3503C	K	Ricoh MP C3003/MP C3503/MP C3004/MP C3504		
MP C3503C	C			
MP C3503C	M			
MP C3503C	Y			
MPC5501C	K	Aficio MP C5501A/Aficio MP C4501		
MPC5501C/C5000C	C			
MPC5501C/C5000C	M			
MPC5501C/C5000C	Y			
MP C3501C	K	Aficio MP C3001/Aficio MP C3501/Aficio MP C2800/Aficio MP C4000/Aficio MP C5000		
MP C3501C/C3300C	C			
MP C3501C/C3300C	M			
MP C3501C/C3300C	Y			

MP C2550C	K	Aficio MP C2550/Aficio MP C2530/Aficio MP C2050		
MP C2550C	C			
MP C2550C	M			
MP C2550C	Y			
MP C2550LC	C			
MP C2550LC	M			
MP C2550LC	Y			
841925	K	Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP	15000	
841926	C		9500	
841927	M		9500	
841928	Y		9500	
841504	K	Ricoh Aficio MP C2051/C2551/C2551E	10000	
841505	C		9500	
841506	M		9500	
841507	Y		9500	
841504	K	Ricoh Aficio MPC3002/3502	28000	
841505	C		18000	
841506	M		18000	
841507	Y		18000	